



QT62697V02

# Canon CanoScan LiDE 400

## 安全・重要事項ガイド

### はじめにお読みください

本紙には、知っておいていただきたい重要なお知らせと安全上の注意事項を記載しています。いつでもお読みいただけるように本紙を大切に保管してください。

各安全マーク / 宣言文は、それぞれ該当する国 / 地域の電圧 / 周波数にのみ有効です。

### ▲ 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の事項を必ずお守りください。また、本紙および本製品の取扱説明書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起したり、火災や感電の原因になります。

本書に記載されていない故障に関する注意事項については、オンラインマニュアルをお読みください。

### ■ マークについて

#### ▲ 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡・重傷または財産の損害を負う可能性がある内容が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの警告事項をお守りください。

#### ▲ 注意

取り扱いを誤った場合に、傷害または財産の損害を負う可能性がある内容が書かれています。安全に使用していただくために、かならずこの注意事項をお守りください。

### ▲ 警告

#### 火災・感電の原因になりますので、以下の事項を必ずお守りください

- 本製品をアルコール、シンナーなどの可燃性溶剤の近くに設置しない。
- 本製品に付属のUSBケーブルを使用する。また、本製品に付属のUSBケーブルは、他の機器に使用しない。
- 付属のUSBケーブル以外は使用しない。
- 近くに雷が発生したときは、本機に接続しているUSBケーブルを抜く。
- 分解したり、改造したりしない。
- 本機の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しない。
- 清掃のときは、かならず本機に接続しているUSBケーブルを抜く。